



Tekniska detaljer för stegmotordrivkort-bipolär

Om flatkabel levererad från oss används så behövs ingen spänningsmatning till kontakten Märkt +5V-. Om du använder något annat interface med sep. 5V så tag bort byglar JP1 & JP2.

Kontakt märkt Motor DC är spänningsmatning till motor max 50 V DC. Var noga med + och -

Kontakterna A1 A2 respektive B1 B2 är för respektive lindning till stegmotor.

På kortets nederkant finns en DIL omkopplare, med denna ställs strömbegränsning till motor in, samt vilken micro-step som önskas.

Om inte kylfläns från oss används så **skall** IC-kretsarna till vänster på bild monteras till metall för maximal kylning.

Garantin omfattar **ej** felaktigt inkopplat kort !

Om motorn ej har önskad rotationsriktning så polvänd **en** av lindningarna.